

Installatiegids

Wi-Fi Booster+

1. Voor je aan de installatie van je Wi-Fi Booster+ begint
2. Zet de Wi-Fi Booster+ aan
3. Synchroniseer de wifi van de Internet Box+ met de Wi-Fi Booster+
4. Verbind de Wi-Fi Booster+ met de Internet Box
5. Zet de Wi-Fi Booster+ weer aan

Stap 1


Voor je aan de installatie van je Wi-Fi Booster+ begint

Mijn Wi-Fi Booster+



Mijn configuratie

Het wifi-netwerk uitbreiden via een intern ethernetkabeling




Onderdelen nodig voor de installatie

- De Wi-Fi Booster+
- Elektrische voedingskabel
- Ethernetkabel

Stap 2



Zet de Wi-Fi Booster aan


Steek de voedingskabel van de Wi-Fi Booster+ in een stopcontact **in dezelfde ruimte als de Internet Box+**. Druk op de Power-knop. Het lampje  licht oranje of wit op.




Stap 3

Synchroniseer de wifi van de Internet Box+ met de Wi-Fi Booster+

1. Op de Internet Box+, druk op de WPS-knop tot het -lampje begint te knipperen.
2. Op de Wi-Fi Booster+, druk op de WPS-knop tot het -lampje begint te knipperen. Dat kan tot 10 seconden duren.



Als de synchronisatie klaar is, licht het 📶-lampje groen op en het 🔄-lampjes wordt blauw **en vast**. Dit kan een paar minuten duren.




Je kan de Wi-Fi Booster+ nu uittrekken en in de kamer van je keuze plaatsen.

Stap 4

Verbind de Wi-Fi Booster+ met de Internet Box+

Gebruik de ethernetkabel en steek het ene uiteinde in de gele LAN 10G-poort aan de achterkant van de Wi-Fi Booster. Steek het andere uiteinde van de ethernetkabel in een ethernetstekker in je woning. Check of de ethernetkabel met je Internet Box+ verbonden is.








Sluit andere toestellen aan

Je kan nog andere toestellen aansluiten op de andere vrije gele ethernetpoort van de Wi-Fi Booster zoals een spelconsole, Blu-Ray-speler of computer...

Stap 5

Zet de Wi-Fi Booster+ weer aan

Steek de voedingskabel van de Wi-Fi Booster+ in een elektrisch stopcontact. Kijk na of de -knop goed ingedrukt is.





De lampjes van de Wi-Fi Booster+



Power

- **Blauw:** de Wi-Fi Booster+ staat aan.
- **Paars:** de Wi-Fi Booster+ wordt opgestart.
- **Knipperend wit:** er wordt verbinding gemaakt met het interne netwerk. Dat kan een paar minuten duren.
- **Knipperend oranje:** de Wi-Fi Booster+ is opgestart maar niet geconfigureerd.



Wi-Fi

- **Blauw:** de wifi van de Wi-Fi Booster+ is juist geconfigureerd.
- **Knipperend wit:** er wordt een WPS-synchronisatie uitgevoerd.
- **Rood:** de wifi van de Wi-Fi Booster+ werkt niet. Gelieve het toestel opnieuw op te starten.
- **Uit:** de wifi is niet geconfigureerd.



Positioning

- **Groen:** optimale ontvangst.
- **Oranje:** redelijke ontvangst.
- **Rood:** onvoldoende sterk signaal. Verplaats het toestel of gebruik een tweede toestel om het signaal te herhalen.

Ziezo, nu kan je van je wifi genieten!