

Guide d'installation

b-box

1. Avant de commencer l'installation de votre b-box
2. Raccorder la b-box 3V+ au modem fibre
3. Mettre la b-box sous tension
4. Configuration et mises à jour automatiques de la b-box

Étape 1


Avant de commencer l'installation de votre b-box

Ma b-box 3V+



Vérifiez le type d'installation. Celle-ci peut se composer d'une seule prise à 5 pôles, d'une prise de raccordement DSL ou d'une connexion à la fibre optique.

Mon installation Fibre



Éléments nécessaires à l'installation

- La b-box 3V+
- Le câble d'alimentation électrique
- Le câble ethernet

Il est possible que le modèle des appareils/accessoires diffère des illustrations. Si vous avez reçu ce produit dans le cadre d'un échange ou d'une installation par un technicien, vous disposez déjà de la b-box ou des accessoires nécessaires à son fonctionnement. Besoin de matériel supplémentaire en cours d'installation (câblage...) ? Rendez-vous dans un point de vente Proximus.

Étape 2

Raccorder la b-box 3V+ au modem fibre

Utilisez le câble ethernet et branchez-le au port rouge WAN à l'arrière de la b-box.



Pour votre sécurité, veillez à ne jamais toucher ou démonter les connecteurs optiques du modem fibre



Plusieurs modèles de modems fibre existent :





Fixer la b-box au mur

- Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la séparer de son socle.
- Vissez le socle au mur.
- Refixez ensuite la b-box sur celui-ci.



Étape 3

Mettre la b-box sous tension

Branchez le câble d'alimentation sur votre b-box et sur une prise électrique.



L'interrupteur est sur la position "I".



Le témoin à l'avant s'allume.



Étape 4

Configuration et mises à jour automatiques de la b-box



Temps de configuration : 30 minutes maximum

Une fois que les témoins ci-dessous sont allumés, vous pouvez procéder à l'installation de votre TV Box, ordinateur ou autres appareils.



Différents témoins s'allumeront en fonction des services que vous avez commandés.



Le témoin « WAN » continue à clignoter

- **C'est votre première connexion** à Pickx et/ou internet ? Vous devez attendre le jour de l'activation du service.
- **Ce n'est pas votre première connexion** à Pickx et/ou internet ? Vérifiez si le câble ethernet est bien raccordé.



Les témoins lumineux de la b-box



Power

Bleu fixe : la b-box est allumée.



DSL

Bleu fixe : la b-box est synchronisée.

Bleu clignotant : la synchronisation est en cours (max. 3 minutes).



Internet

Bleu fixe : il y a une connexion internet.



LAN

Bleu fixe : au moins un port LAN est utilisé.



Phone 1
Phone 2

Bleu fixe : le service de téléphonie est correctement configuré.

Bleu clignotant : une communication est en cours.



DECT

Bleu fixe : au moins un combiné sans fil (DECT) est connecté.

Bleu clignotant : une communication est en cours.



DECT
& WPS

Bleu clignotant : indique qu'une synchronisation WPS est possible avec un autre appareil wi-fi WPS (max. 2 minutes) ou que l'association d'un combiné DECT avec la b-box est possible.



Wi-Fi

Bleu fixe : la fonctionnalité wi-fi est établie.

Voilà, votre b-box est à présent configurée !