

# Guide d'installation

## Internet Box+

1. Avant de commencer l'installation de votre Internet Box+
  2. Raccorder l'Internet Box+ au modem fibre
  3. Mettre l'Internet Box+ sous tension
  4. Configuration et mises à jour automatiques de l'Internet Box+
- 


## Étape 1

### Avant de commencer l'installation de votre Internet Box+

Mon Internet Box+



Mon installation Fibre



#### Éléments nécessaires à l'installation

- L'Internet Box+
- Le câble d'alimentation électrique
- Les câbles ethernet

*Il est possible que le modèle des appareils/accessoires diffère des illustrations. Si vous avez reçu ce produit dans le cadre d'un échange ou d'une installation par un technicien, vous disposez déjà de l'Internet Box+ ou des accessoires nécessaires à son fonctionnement. Besoin de matériel supplémentaire en cours d'installation (câblage...)? Rendez-vous dans un point de vente Proximus.*


## Étape 2

# Raccorder l'Internet Box+ au modem fibre

Utilisez le câble ethernet et branchez-le au port rouge WAN à l'arrière de l'Internet Box+.



Vérifiez si le témoin Power est allumé. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton ON pour l'allumer.





## Fixer l'Internet Box+ au mur

- Vissez le support au mur.



- Fixez ensuite l'Internet Box+ sur celui-ci.



Ce support mural est disponible gratuitement via notre service clientèle au 0800 33 800.


## Étape 3

### Mettre l'Internet Box+ sous tension

Branchez le câble d'alimentation sur votre Internet Box+ et sur une prise électrique.



L'interrupteur est en position enfoncée.




## Étape 4

# Configuration et mises à jour automatiques de l'Internet Box+



La configuration peut prendre quelques minutes.

Une fois que les témoins ci-dessous sont allumés, vous pouvez procéder à l'installation de votre TV Box, ordinateur ou autres appareils.



Les témoins Phone et Wi-Fi s'allumeront si vous disposez de ces services.



## Les témoins lumineux de l'Internet Box+



Broadband  
Internet

- **Bleu fixe** : il y a une connexion internet.
- **Eteint** : l'Internet Box+ est éteinte.
- **Rouge** : il y a un dysfonctionnement. Veuillez redémarrer l'Internet Box+.



Phone

- **Bleu fixe** : le service de téléphonie est correctement configuré.
- **Blanc clignotant** : le service de téléphonie est temporairement indisponible.
- **Turquoise clignotant** : le combiné de téléphone est décroché.
- **Turquoise fixe** : une communication est en cours.
- **Eteint** : il n'y a pas de service de téléphonie configuré dans l'Internet Box+.
- **Rouge** : le service de téléphonie ne fonctionne pas correctement. Veuillez redémarrer l'Internet Box+.



Wi-Fi

- **Bleu fixe** : la fonctionnalité wi-fi est établie.
- **Blanc clignotant** : indique qu'une synchronisation WPS est possible avec un autre appareil wi-fi WPS (max. 2 minutes).
- **Blanc fixe** : la configuration WPS a fonctionné.
- **Eteint** : le wi-fi est éteint.
- **Rouge** : le wi-fi ne fonctionne pas correctement. Veuillez redémarrer l'Internet Box+.

**Voilà, votre Internet Box+ est à présent configurée !**