

Installatiegids

Wi-Fi Booster

1. Voor je aan de installatie van je Wi-Fi Booster begint
2. Controleer de knop aan de achterzijde van de Wi-Fi Booster
3. Zet de Wi-Fi Booster aan
4. Synchroniseer de wifi van de b-box met de Wi-Fi Booster
5. Zet de Wi-Fi Booster weer aan

Stap 1

Voor je aan de installatie van je Wi-Fi Booster begint


Kijk even na of je een b-box of hoger geïnstalleerd hebt en dat de wifi-verbinding ervan geactiveerd is.

Mijn Wi-Fi Booster v1



Mijn configuratie

Het wifi-netwerk uitbreiden door het signaal te herhalen



Onderdelen nodig voor de installatie

- De Wi-Fi Booster
- Elektrische voedingskabel
- Ethernetkabel

Stap 2

Controleer de knop aan de achterzijde van de Wi-Fi Booster

De knop moet op AUTO staan.




Stap 3

Zet de Wi-Fi Booster aan

Steek de voedingskabel van de Wi-Fi Booster in een stopcontact **in dezelfde ruimte als de b-box**. Druk op de POWER-knop. Het lampje licht groen op.




Wacht 1 minuut tot het WPS-lampje uitgaat.



Stap 4

Synchroniseer de wifi van de b-box met de Wi-Fi Booster

Druk gedurende 2 seconden op de WPS-knop van je b-box.



Druk vervolgens binnen de 2 minuten kort op de WPS-knop van de Wi-Fi Booster.



De lampjes van de 2 toestellen gaan knipperen en na een tijdje uitdoven.



Als de synchronisatie klaar is, blijft het lampje branden.



Je kan de Wi-Fi Booster nu uittrekken en op een centrale plek plaatsen tussen de b-box en het apparaat dat de wifi moet ontvangen.



Vind de perfecte plaats om je Wi-Fi Booster te plaatsen.
Gebruik Smart Wi-Fi in je **MyProximus-app** op je smartphone.

Stap 5


Remettre le Wi-Fi Booster sous tension


Steek de voedingskabel van de Wi-Fi Booster in een elektrisch stopcontact. Kijk na of de POWER-knop goed ingedrukt is.



De lampjes lichten groen op.

Controleer of het Link Quality-lampje groen blijft. Dit geeft aan dat er een optimale wifi-verbinding is tussen je b-box en de Wi-Fi Booster. Als dit niet het geval is, plaats de Wi-Fi Booster dan dichterbij de b-box.






Sluit andere toestellen aan

Je kan nog andere toestellen aansluiten op de andere vrije gele ethernetpoort van de Wi-Fi Booster, zoals: spelconsole, TV Box, Blu-Ray-speler of computer.



De lampjes van Wi-Fi Booster



Power

Het toestel staat aan.



Wi-Fi

Een toestel is verbonden met het wifi-netwerk van de Wi-Fi Booster.



Access Point

Het toestel is geconfigureerd om het wifi-netwerk in je huis te uitbreiden.



Link Quality

Geeft de kwaliteit van het ontvangen signaal aan.

- **Groen:** optimale ontvangst.
- **Oranje:** redelijke ontvangst.
- **Rood:** onvoldoende sterk signaal. Verplaats het toestel of gebruik een tweede toestel om het signaal te herhalen.



WPS

Geeft de synchronisatietoestand weer tussen zender en ontvanger.

- **Vast groen:** de installatie is gelukt.
- **Knipperend oranje:** er is een proces aan de gang.
- **Vast oranje:** het toestel start op.
- **Rood:** de installatie is mislukt.

Ziezo, nu kan je van je wifi genieten!